Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Rutenringe (Ersatzringe) für Angelruten

(Nur zur Reparatur und Verwendung an Angelruten – kein Spielzeug!)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Diese **Rutenringe** sind Ersatzteile zur **Reparatur beschädigter oder abgenutzter Ringe** an Angelruten. Sie sind in verschiedenen **Größen und Ausführungen** erhältlich, passend für unterschiedliche Rutentypen (Spinnruten, Feeder Ruten, Karpfenruten, Meeresruten etc.).

Merkmale:

- Ersatzringe zur Montage auf der Angelrute
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Formen (z. B. Beringung der Spitze oder der Rutenblank)
- Material: meist Edelstahlrahmen mit Keramikeinlage oder Vollmetall
- Für Süß- und Salzwassereinsatz geeignet (modellabhängig)

ANWENDUNGSHINWEISE:

Montage:

1. **Defekten Rutenring entfernen** (z. B. vorsichtig abtrennen, bei Bedarf Bindung und Lack abschneiden)
2. Passenden Ersatzring auswählen – **Größe und Position beachten**
3. Ring mit passendem Kleber oder Bindung befestigen
4. Bei gebundenem Aufbau: mit Lack versiegeln
5. Montage vollständig aushärten lassen, bevor die Rute wieder benutzt wird

Hinweis: Für eine professionelle Reparatur ggf. den Fachhandel oder Angelgerätebauer konsultieren.

Pflege nach Montage:

- Ringe regelmäßig auf Risse, Abplatzungen und Rost prüfen
- Bei Schäden erneut tauschen – sonst Gefahr von Schnurbruch
- Nach Salzwassereinsatz gründlich mit Süßwasser spülen

SICHERHEITSHINWEISE:

- **Nicht für Kinder geeignet!** Kleine Teile – Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
- Ringe enthalten **harte oder scharfe Kanten** – Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Montage
- Nicht für andere Befestigungs- oder Zuganwendungen verwenden!
  (z. B. nicht für Kletterausrüstung, Aufhängungen, technische Geräte etc.)
- Rutenringe nur **zweckbestimmt** verwenden – ausschließlich zur Reparatur oder Herstellung von Angelruten

- Bei beschädigtem oder falsch montiertem Ring kann die Angelschnur beschädigt werden – **regelmäßig kontrollieren**

Warn-/Hinweissymbole:



LAGERUNG & PFLEGE:

- Trocken, sauber und kindersicher aufbewahren
- Vor Feuchtigkeit und Korrosion schützen
- Nicht in die Nähe von Kleinteilen oder Magneten lagern – Verlustgefahr
- Beschädigte Ringe separat sammeln und austauschen

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE:

- Beschädigte oder abgebrochene Ringe **nicht in der Natur entsorgen**
- Metall- oder Keramikkomponenten **fachgerecht im Hausmüll oder Metallrecycling entsorgen**
- Verpackung (Plastik, Blister, Karton) umweltgerecht recyceln

---

RECHTLICHE HINWEISE:

- Nur für die **Reparatur oder Herstellung von Angelruten** vorgesehen
- Kein Kinderspielzeug – auch nicht unter Aufsicht verwenden
- **Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung**
- Hersteller haftet nicht bei unsachgemäßer Nutzung oder Montage

---

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
  Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, GERMANY
  Telefon: 07181 98870
  E-Mail:info@jenzi.com